

大家好，我是波仔，很高兴与大家一起分享我的维修实战，让我们一起来涨知识吧。





头条 @波仔数码科技



头条 @波仔数码科技



在这个过程中，一定要小心再小心，精确再精确。要用镊子将排线座槽放置好精确

的尾插小板的位置后再加焊固定即可。



固定之后停个几分钟，让其冷却一下，我们就可以装机测试了。好了，我们开机充电试试吧。太好了，一次成功，这时的成就感就上来了，实在太高兴了！



好了，今天的手机维修实战就分享到这里，非常感谢朋友们的支持与关注，我们下期再见。